





### 智能防盜

1. 防盜警戒：開車鎖，離車輕按 ，方向燈閃一次，警號「嗶」一聲，三秒後自動進入警戒狀態。
2. 預警報：若首次受觸發，警號「嗶」七聲，方向燈同步閃光。
3. 緊急警報：預警報後 5 秒鐘內若再次受到襲擊，方向燈閃光，警號連續鳴响 20 秒，引擎會被鎖定，無法起動。
4. 節能警報：關車鎖，離車長按 ，方向燈在警號一聲後再閃一次，三秒後自動進入警戒狀態。
5. 在節能警報模式下若受到觸發，警號長鳴十秒，引擎鎖定，方向燈不閃，以節約電源。


## 防搶劫

在行駛中如遇歹徒強搶機車，車主可在一百米有效遙控範圍內按 ，機車立即熄火，警號鳴響十八秒，方向燈不閃，引擎鎖死，無法起動。


## 尋找失車

輕按 ，警號「嗶」四聲，方向燈同步閃光。


## 遙控起動

接連按兩下 ，機車立即起動運轉，若由於天氣寒冷或引擎初速偏低而起動不成功，可重復上述動作，機車運轉正常即進入免鎖駕駛狀態。

### 防盜解除

機車在防盜狀態下，輕按 ，警號「嗶」兩聲，方向燈同步閃兩下，防盜器即恢復正常使用狀態。

### 遙控熄火

機車在運轉狀態下，輕按 ，機車立即斷電，熄火停車，警號、方向燈無反應。

## 安裝需知

1. 首先應找出機車鎖頭下的接綫，機車鎖頭黑管內的排綫一般為：電池正極、經鎖匙的正極、熄火綫、接地的負極。
2. 其次在機車鎖頭排綫旁一定會有另一組黑管排綫，若剪開黑管，內部可找到方向燈綫、起動綫等，連接時可參閱配綫對照表。
3. 熄火綫需要剪斷，靠鎖匙端為上，剪斷之後段為下，切勿以相反方向接綫（鈴木車例外，請參閱配綫對照表）。
4. 遙控起動功能只適用於自動波車或掛檔後不能電起動的機車使用。
5. 主機天綫切勿接電源及剪斷。

### 注意事項

1. 當發現遙控距離短或遙控指示燈變暗，請更換電池。
2. 使用遙控啟動時，不能同時按機車本身的啟動按鈕，否則保險絲燒斷。

### 質量保證

本產品自購買日起，半年內免費保修，在保修期內，正常使用情況下，出現的性能或功能故障，本公司一律予以免費保修，遙控器內電池和警報喇叭不在保修範圍內。（因擅自拆卸或意外事故而導致產品損毀故障，免費保修則作廢）

防盜器主機與常見機車配綫對照表

主機綫 9P	車型 功能	光陽、三陽	鈴木、石橋	山葉
		KYMCO.SYM	SUZUKI	YAMAHA
紅	正極	紅	紅	紅
橙	鎖頭出電	黑	橙	棕
藍	啓動綫	黃 / 紅	黃 / 綠	藍 / 白
灰	車身端熄火綫	黑 / 白	黑 / 白	黑 / 白
粉紅	靠鎖端熄火綫	黑 / 白	黑 / 紅	黑 / 白
黑	接地綫	綠	黑 / 白	黑
黃	方向燈	淺藍	黑	深棕
黃	方向燈	橙	深綠	深綠

防盜器接綫圖

